仕 様			
形 名	MRO-W530形 MRH-540形	MRO-W530F形	
電源	交流100V、 50Hzまたは60Hz	交流100V、	
	いずれか専用	50Hz-60Hz共用	
電消費電力	950W	950W (50Hz)、1,350W (60Hz)*2	
電温調費電力の高周波出力の発振周波数	500W、200W	目当、100W相当	
ジー発振周波数	2,450MHz		
トースター・グリル	消費電力1,140W(ヒーター1,120W)		
オーブン	消費電力1,140W(ヒー	ター1,120W)	
温度調節範囲	発酵、100~210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。 その後は自動的に210℃に切り替わります。		
外 形 寸 法	幅470×奥行380×高さ300mm		
加熱室有効寸法	法 幅285×奥行307×高さ165mm		
ターンテーブル直径	280mm		
質 暈 (重暈)	約14kg(50Hz)	% 1.4kg	
質 量 (重量)	約13.5kg(60Hz)	約14kg	


- ※1 この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異 なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- ※2 MRO-W530 F形は60Hz (1,350W) 時は断続運転となるため消費電力量 は50Hz (950W) 時と同じです。(調理時も同じです。)

がお客	様メモ				
購入店名	★後日のため サービスを				
電話(_	-	_)	
ご購入年月	日:	年	月	E	

愛情点検

●長年で使用のオーブンレンジの点検を!

●オーブンレンジの補修用性能部品の最低保有期 間は製造打ち切り後8年です。



電源コードや差込ブラグが異常に熱くなる。スタートキーを押しても食品が加熱されない。

とはありませ ーク)が出る。

- このようなこ

 ●自動的に切れないときがある。

 ●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパ
 - ●オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることが
 - ●その他の異常や故障がある。

セントから差込プラグを抜い て販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

故障や事故防止のため、コン

このオーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111

禁無断転載·不許複製 NH105250-01・9911 (日)

日立オーブンレンジ。家庭用 MRO-W530/MRH-540形 MRO-W530F形

このたびは日立オーブンレンジを お買い上げいただき、まことにあ りがとうございました。 このククレットガイドをよくお読み になり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書と ともに大切に保存してください。



もくじ取扱説明編

安全のため必ずお守りください
● 絵表示について 3
● 据え付けるとき
● 使用するとき 4・5
お手入れのとき ······ 5
で使用の前に
各部のなまえとはたらき
● 各部のなまえ
● 付属品の種類6
●操作パネルのはたらき ······ 7
空焼きのしかた8
知っておいていただきたいこと 8
時計の合わせかた/時計の解除のしかた 9
使える容器、使えない容器 9
ご使用の後に
● 本体・付属品のお手入れ 21
● においが気になるとき ······ 21
故障かな・・・・・と思ったら
● 次のことをお調べください 22
● 次の場合は故障ではありません 22・23
保証とアフターサービス
日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 … 24・25
位 様
料理編
基 もくじ料理編
加熱時間一覧表
料理メニュー・・・・・・・・・・・ 28~39

正しい使いかた

オ	あたため/解凍あたため
	● あたため の使いかた ····· 10
調	● あたため 解凍あたため のコツ······ 10
理	● あたため、解凍あたためメニュー 11
	中 1.7~
	オートメニュー
	● 1 牛乳 の使いかた ······ 12
	● [1 年乳 のコツ ·························12
	● ゆで野菜 2 葉菜 3根菜 の使いかた ············ 13
	● ゆで野菜 2 葉菜 3根菜 のコツ 13
	● 4からっとフライ~8冷凍めんの使いかた 14
	● 4からっとフライのコツ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	● フトーストのコツ
	●オートメニューと表示
	オート調理のお願い 15
	生ものの解凍
	● 生解凍 の使いかた ····································
	● 生解凍 のコツ ···································
¥	レンジ/トースター・グリル
動	● レンジ / トースター・グリル の使いかた ······· 17
	● レンジ 強 と レンジ 中 のリレー加熱 18
	● レンジ 強 と レンジ 弱 のリレー加熱 18
	オーブン
	● オーブン (予熱なし)、 (発酵) の使いかた ··········· 19
	● オーブン (予熱あり)の使いかた ····································
_	20

ククレットガイドの見かた

■加熱表示

オート調理の加熱方法を表示します。









■付属品の表示



(回転台)

回転台

■加熱時間の目安は、食品温度(20℃)を基準にしています。

■料理写真は調理後、盛りつけたものです。

■調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。

オート調理のとき

あたため 生解凍 1 牛乳 ゆで野菜 2葉菜 3根菜・・・・・ ・・・・・ 6 ケーキ 7トースト 8冷凍めん

● 手動調理のとき

手動調理キー ―― レンジ トースター・グリル オーブン レンジの出力―― レンジ 強 中 弱 オーブンの温度 ─ 250℃ 210℃・・・100℃ 発酵 加熱時間 — 約2分 2~3分

料理編に使われる単位は、次のとおりです。

カロリー: 1 kcal (キロカロリー) = 4.18kJ (キロジュール) 容量: 1ml(ミリリットル)=1cc(シーシー)

安全のため必ずお守りください

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。


⚠ 危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。

る内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容およ び物的損害のみの発生が想定される内容を示 しています。

絵表示の例

この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容が あることを告げるものです。 2 図の中に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げ るものです。

図の中に具体的な指示内容が描かれています。

づけない。

(ヒーター使用時の


高温で引火の恐れ)

傷んだ電源コードや差込プラグ、

(感電・ショート・発火の原因)

ゆるんだコンセントを使用しない。

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。 (過熱・発火・火災の原因)



交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因)

包装用ポリ袋は幼児の手の届かな い所に保管または廃棄すること。 (頭からかぶるなどすると、口や 鼻をふさぎ窒息する恐れ)

電源コード・差込プラグを傷つけ ない。

電源コードを傷付けたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

(コードが破損し、



火災・感電の原因)



●燃えやすいもののそばに置いたり。

熱に弱いものやカーテンなどを近

●たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か


(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



アースを確実に取り付ける。

(故障や漏雷の時の感雷防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。

■アース端子がない場合

■アース端子がある場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

● 次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事 (接地抵抗100Ω以下) をすることが 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

(安全のため必ずお守りください)

据え付けるとき

安全の

ため


必ず

お守りく

注意

本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)

右記寸法を離しても調 理物の油で汚れたり結 露することがありま す。排気が直接壁にあ たらないように据え付 けてください。



すき間があっても5面 を囲む設置はしない。

(過熱による発火・壁の 汚れ・機能低下の原因)



電源コードは、排気口や温度の高い 部分に近づけない。

(火災・感電の原因)

水のかかるところや熱気、火気 の近くで使わない。 (感電・漏電の原因)

使用前に包装材は全て取り除 くこと。

(発火・火災・やけどの原因)



- 水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)
- ラジオ、テレビおよびアンテナ線から3m以上離す。(雑音や映像の乱れの原因) 受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。
- 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)
- 電源の定格周波数にあった周波数の地域で使用する。 MRO-W530/MRH-540形:

定格周波数はキャビネットに貼ってある銘板で確認してください。 合っていないと表示窓に「50」または「60」が点滅して動作しません。


MRO-W530F形:

電源周波数が50Hz・60Hz どちらの地域でもご使用になれます。

使用するとき

△危険

改造は絶対にしない。また、サー ビスマン以外の人は、分解したり 修理しない。(火災・感電・けがの原因)



穴やすき間などに指や物を差し込 まない。特に子供のいたずらなど に注意。(けが、感電や故障の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。 (やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差しし ない。(火災・感電の原因)

レンジ加熱では、びん類など密封さ

れた食品は栓やふたをはずし、膜や

抜くときはとりけしキーを 押した後にしてください。



△ 注意 丸皿(耐熱セラミック製)に衝撃を 加えない。(破損してけがの恐れ)

特に食品の出し入れのとき、

丸皿のふちに当たらないよ

レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きのあたためも しない。

(破裂してけがの原因)

電子レンジが転倒・落下した場合 は、使用せず、点検を依頼する。

(感電や電波漏れの恐れ)

ドアに物をはさんだまま使わない。

本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)

うにしてください。

がらない。

吸排気口をふさがない。 (過熱して故障の原因)

割れ目を入れる。

殻つきのものは、切れ目や

(破裂してやけどやけがの原因)



ドアに無理な力を加えたりぶらさ

差込プラグの抜き差しは、コードを 持たずに、必ず差込プラグ を持って行う。

(感電やショートして発火の原因)

衣類の乾燥など調理以外 の目的に使わない。 (発煙・火災・やけどの原因)

(電波漏れによる

障害の恐れ)

調理後の食品の出し入れに 注意する。(やけどの原因) レンジ加熱でも容器や丸皿な

どが熱くなることがあります。

(本体が倒れてけがや

電波漏れの原因)

長期間使わないときは、必ず差込プ ラグをコンセントから抜く。 (絶縁劣化による感電・

漏電火災の原因)



レンジのとき

使用するとき

注意

食品や飲みものなどを加熱しすぎない。 (突然沸騰して飛び散ることがある)

牛乳、お酒、水、バター、生クリームな どは沸騰して飛び散り、やけどの恐れ。 加熱後でも突然沸騰して飛び散ること があります。

※飲みものはスプーンなどで加熱前に かき混ぜます。



金属の調理道具は使わない。 アルミ箔を使うときは加熱室 内壁、ドアファインダーに触 れないようにする。 (火花〈スパーク〉、故障の原因)

えて加熱します。




●食品を加熱しすぎない。

(少量のもの、干物、パン、バター、サラダ油 などはこげ、燃える恐れ)

- ●加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)
- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、 また包装にラベルを貼ったままで加熱し ない。(燃える恐れ)



●乳幼児のミルクなどをあたためるときは仕 上がり温度を確認する。(やけどの恐れ)



●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱

しない。(火花〈スパーク〉、こげ、破裂の恐れ)

アルミ包装は加熱できません。容器に移しか



●ラップをはずすときは、注意する。蒸気が 一気にでる場合があります。(やけどの恐れ)



トースター・グリル、オーブンのとき

●使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビネット、 加熱室、丸皿、その周辺にふれない。(やけどの原因)

熱くなったドアなどに水をかけない。



●調理が終わったらすぐに取り出す。 (余熱で焼き過ぎになる恐れ)



●食品の出し入れは厚めの乾いたふきんや 市販のオーブン用手袋を使う。(やけどの恐れ)



レンジ、トースター・グリル、オーブンのとき

注意


加熱室内で食品が燃え出したときは、


食品くずをつけたまま使わない。 (燃える恐れ)

(割れる恐れ)













お手入れのとき

⚠警告

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。

(感電やけがの恐れ)






差込プラグの刃および刃の取り付 け面のほこりをよくふく。 (火災の原因)






抜き本体が冷めてから行う。 (やけど・感電の恐れ)





各部のなまえとはたらき

各部のなまえ



付属品の種類 ○印は使える。

1 M 41 M M M M M M M M M M M M M M M M M			
加熱方法付属品の種類	レンジ	トースター グ リ ル	オーブン
■回転台 加熱室底部にセッ トしておきます。	0	0	0
■丸皿 (耐熱セラミック製) 強い衝撃を加えないでください。 割れることがあります。	0	0	0

お願い 熱くなった加熱室内からの食品の出し入れ

きんや市販のオーブン用手袋をお使いください。 (食品の汁がこぼれているときはふきんやオーブン用手袋に汁がしみこまな いように注意してください。)

■ククレットガイド

(本書)

■保証書

※「取っ手」を別売品(部品番号MRO-N80 003) として扱っています。お買い上げの販売店に ご相談ください。



操作パネルのはたらき



スタートキー

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が始まりま す。

手動調理

手動調理キー → 17~20ページ

料理に合わせて手動キーを押してレンジ トースター・グリルオーブンを選びます。

●手動 キーを押すごとに レンジ強 ➡ レンジ 中 → レンジ弱 → トースター・グリル → オーブン(予熱なし)⇒オーブン(予熱あり) の順にセットできます。

温度調節キー 19・20ページ

オーブン の温度を調節するとき使います。 「あげる」ときは人を押します。 「さげる」ときは ▼を押します。

オーブン 加熱中に押すと、設定した温度を約 2秒間表示します。

タイマーセットキー

加熱時間や時計をセットするときに使います。 レンジ 加熱時間は19分50秒計に、トースター・ グリル 加熱は30分計、オーブンは90分(1時間 30分)計になります。ただし、リレー加熱の レンジ強は19分50秒計、レンジ中レンジ弱は 90分計になります。分量(グラム)は、10~ 600gまで10g単位でセットできます。

> ※操作パネルはMRO-W530 で説明しています。

で使用の前に

空焼きのしかた


初めて使う前に、油やにおいをと りのぞくため、加熱室の空焼きを してください。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがありま すので必ず窓を開けるか、換気扇を回して ください。

操作の手順



回転台だけを セットする



脱臭キーを押す





2 スタートキーを押す





メ終了音が鳴ったら 空焼きが終る



注意

空焼きの動作中や終了後しばらく は、ドア、キャビネット、加熱室、 その周辺にふれない。 (やけどの原因)




知っておいて いただきたいこと


仕上がり調節キーについて

オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するとき使います。 4からっとフライ 5グラタン 6ケーキ 生解凍のとき、3段階に調節できます。

▲押すと一強、▼押すと同になります。通常は「中になっています。

あたため | 1 牛乳 | ゆで野菜 | 2葉菜 | 3根菜 | 7トースト | 8冷凍めん | のとき、5段階に調節できます。





- 調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- ●仕上がり調節は、あたため の場合、加熱時間を表示する前に行います。 その他の場合、スタートキーを押す前に行います。

メモリーターン機能について

加熱が終ると、始めに食品を置いた位置で丸皿が止まります。

食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブザー音が約1分ご とに3回鳴って知らせます。

月メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。

好みによってメロディー音をブザー音に切り替えるときは、仕上がり調節キー ▼ を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。 同じ操作でブザー音をメロディー音にもどすことができます。

加熱室が熱いときは

オーブン トースター・グリル 脱臭 使用後に あたため ゆで野菜 2葉菜 3根菜を使用すると"ピッピッピ"と鳴り、(「 八5)が点灯して加熱されません。 次の方法で冷却してからお使いください。

食品を取り出し、ドアを開けた 状態で放置する



終了音が鳴ったら 冷却が終る

[05



■10~30分で

■冷めないうちに使用するときは、とりけしキーを押し手動調理で様子を見 ながら行います。

時計の合わせかた使える容器、使えない容器

時計を合わせなくても使用できます。 例:3時15分に合わせる場合

操作の手順

時計セットキーを押す

「0時00分」が表示され、 「時」「分」が点滅します。

10分キーを3回押し 「時」を合わせる。



O時から11時まで、 セットできます。

3 1分 キーを 1 回押し [10分]を合わせる。



3, 10,

0分から50分まで、 セットできます。

4 10秒 キーを5回押し 「分」を合わせる。



3, 15,

0分から9分まで、 セットできます。

時計セットキーを押す



時計が動き始めます

■差込プラグを抜いたり、停電した場合 時計は取り消されます。

時計の解除のしかた

時計セットキーを3秒





ブザー音が鳴ると時計 が解除される

○印は使える。 ×印は使えない。

			プロは使んる。 へ	F1-10-1	モルゆい
12	加熱の種類		電子レンジ加熱	/トース	ター加熱 ター・グリル、 -ブン加熱 /
ガラフ	耐熱性のガラス容器 パイレックス、 パイロセラム ネオセラムなど	0	加熱後、急冷すると割れ ることがあります。	0	加熱後、急 冷すると割 れることが あります。
ス容器	耐熱性のないガラス容器 強化ガラス、 カットガラス、 クリスタルガラスなど	×	ただし、普通ガラスのコップでカット(凹凸)のないものは、酒や牛乳の短時間のあたためだけに使えます。	×	
陶器	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、グラタン皿など	0)	O	
磁器	日常使っている陶器・磁器 茶わん、 皿など	0	ただし、派手な色絵つけ、 ひび模様、金、銀模様の あるものは、器を傷めた り、火花がでるので使え ません。	×	
プラ	耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロピレン製など	0	耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。ただし、油脂、糖分の多い食品は高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。	×	ただし、「オー ブン、トース ター・グリル 使用可」の表 示のあるもの は使えます。
スチック容器	その他のプラスチック 容器	×	耐熱温度が低いもの(ポリエチレン、スチロール樹脂など)や耐熱温度が高くても、電波で変質するもの(メラミン、フェノール、ユリア樹脂など)は使えません。ただし、 生解東のときにだけ、発泡スチロールのトレーが使えます。	×	
5	ップ類	0	耐熱温度が140℃以上のも のは使えます。ただし、油 1脂、糖分の多い食品は高温 になり、ラップが溶けてし まうので使えません。	×	ただし、発 酵では使え ます。
アルホ	属容器、金串、バルミング・イル・ジャング・スティ	×	電波を反射するので使えません。ただし、アルミホイルはこの性質を利用して加熱しすぎの部分をおおうなど、部分的に使えます。	0	ただし、取 っ手がプラ スチックの ものは使え ません。
Š	、木、籐、紙、二ス、 るし塗り容器など	×	こげたり、塗りがはげたり、ひび割れすることがあるので使えません。特に針金を使っているものは燃えやすくなります。ただし、竹串、楊枝、紙は料理編に記載している使いかたに限り使えます。	×	ただし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。

■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。

■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

あたため/解凍あたため

正しい使いかた

オートあため弱中強

レンジ トースターグリル オープン

あたため

生解凍

スタート 2度押しは解凍あたため

あたため/解凍あたため



付属の丸皿、 回転台を使う。

あたため の使いかた (1度押し: あたため 2度押し: 解凍あたため)

食品を入れる



(ご飯の場合)




あたため キーを 1度押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



▲ 数秒後に変わる











終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



● あたため キーは、ドアを閉めて5分以内(表示窓に"O"が表示されて いる間)に押してください。 5分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉してあたためキーを押してください。

●牛乳のあたためはオートメニュー 1牛乳 を使います。(12ページ参照) お酒は手動調理で加熱します。(27、28ページ参照)

1回の分量は

1~2人分です。(11ページ参照) 分量が極端に多すぎたり少なすぎると上手に 仕上がらないことがあります。

使う容器は陶磁器や耐熱性容器を

- ●食品の量に合った大きさの容器を使います。
- ●みそ汁のおわんは使えません。
- ●市販品の包装のまま加熱するときは、メー カーの指示に従い手動調理で加熱します。
- ●発泡スチロールは絶対に使用しないでくだ さい。

水分を補って

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのときは、水 を使います。 強から 弱まで5段階に調 インスタント食品は 分を補ってから加熱します。

ラップまたはふたを使い分けて

冷めた料理のあたためは、ラップやふたをめん類、炒めもの、スープやシチューは、 しませんが、いか、えび、鶏肉、マッシュ かき混ぜます。 ルームのように飛び散りやすいものが入っ ているときや、カレー、シチューなどは、 必ずラップやふたをします。

また、冷凍食品の解凍あたためは、種類に よってラップやふたをします。

仕上がり調節は

あつめに仕上げたいときや分量が多いとき はやや強や強を、ぬるめに仕上げたい ときや分量が少ないときは「やや弱」や「弱」 節できます。(8ページ参照)

加熱後、かき混ぜて

いか料理をするとはじける

「手動」レンジー中で加熱時間をひかえめに すれば、はじけは弱くなります。

仕上がりがぬるかったときは

[手動] レンジ 強 で様子を見ながら、さら に加熱します。

●オート調理で追加加熱すると、熱くなり すぎます。

28ページを参照して加熱します。

あたため、解凍あたためメニュー

一印の解凍あたためのオート 調理はできません。

オート調理で1回にできる分量は1~2人分です。

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

7	・ト詞理で「凹にできる力重	101 6		9 0		としないにて み の	0 VEINO O O O
		おおい	の有無				D目安時間
	メニュー名	あたため	解凍	オート調理	分 量		<u> </u>
ļ	Y		あたため			あたため	解凍あたため
ご	ご飯・おにぎり	×			150g(1杯) 1個)	約1分10秒	2分30秒~3分
飯も	チャーハン・ピラフ			+-+-+- \	250g (1人分)	約2分	4~5分
の	カレーライス	•		あたため 冷凍は2度押し	400g (1人分)	3分~3分30秒	6~7分
め	スパゲッティ・焼きそば	×	•	רואוטרואלון ט	250g (1人分)	約3分	4~5分
ん類	マカロニグラタン		_		200g (1人分)	約2分	約4分30秒
焼きも	焼き魚・焼き肉・ハンバーグ				100g (1人分)	約1分20秒	約3分30秒
こもの	餃子			[150g (5個)	約1分30秒	約3分30秒
1 /	焼きとり	×		あたため 冷凍は2度押し	150g (5串)	約2分	約4分30秒
揚げ	天ぷら・フライ		×	i i	100g (2~4個)	約1分	約2分
もの	コロッケ				150g (2個)	約1分10秒	2分30秒~3分
炒	野菜の炒めもの				200g (1人分)	約2分	約4分30秒
めも	酢豚・八宝菜	×	•	あたため 強 冷凍は2度押し	300g (1人分)	約3分	4~5分
の	ミートボール			717/10/21/21	100g (1人分)	約1分20秒	約2分30秒
煮も	野菜の煮もの・おでん				200g (1人分)	2分~2分30秒	約5分
တ	煮魚	\ \ \		あたため強	100g (1切れ)	約1分	約2分
蒸しもの	シューマイ	×		冷凍は2度押し	200g (10~13個)	約1分30秒	約3分30秒
汁も	みそ汁・コンソメスープ	×	_	あたため	150ml (1杯)	1分30秒~2分	3~4分
0 D	ポタージュ カレー・シチュー	•	•	冷凍は2度押し	200g (1人分)	約2分	約5分
							(1ml=1cc)

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。 手動レンジ強で加熱してください。

_	(1型) レンプ 法 C加票(ひてくだこが)					
	メニュー名	おおいの有無	分 量	加熱時間	調理のコツ	
まん	あんまん・肉まん		80g (各1個)	40~50秒	底の紙を取って水にくぐらせ、	
じゅう	冷凍あんまん・肉まん		80g (各1個)	1分10秒~1分30秒	ゆとりをもたせてラップで包む。	
1/c	まんじゅう	×	100g (2個)	30~40秒	包装をはずして皿にのせる。	
グ類	パン類	^	80g (1~2個)	20~30秒	食べる直前に加熱する。	
冷	ミックスベジタブル グリンピース	×	100g	約1分30秒	袋から出してサッと水にくぐら せ、皿に広げる。	
冷凍野菜	ほうれん草・いんげん		200g	約2分30秒		
菜	スイートコーン		300g (1本)	7~8分	袋から出してサッと水にくぐら	
	枝豆・かぼちゃ		200g	約4分	せ、ラップでぴったり包む。	

オート調理

建物で野菜


お湯を使わないので、熱に弱く、水にとけやすいビタミン類の損失が少なくてすみ、 色あざやかに仕上がります。

1 牛乳の使いかた





付属の丸皿、 回転台を使う。














庫内灯が点灯し、回 転台が回転して加熱 が始まります。







終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



仕上がり調節キーの使い分け

| 弱から||強||まで5段階に調節できます。(8ページ参照)

仕上がりがぬるかったときは

[手動] [レンジ] 強] で様子を見ながら、さらに加熱します。 オート調理で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

凹の万重	国は1~4件	(本)です	1 ml= 1 co
メニュー名	オートメニュー	分 量	手動調理の目安 (レンジ 強)
牛 乳	1牛乳	200ml(1人分)(冷蔵)	約1分40秒
コーヒー	(1度押し)	150ml(1人分)	約1分50秒

※お酒のあたためは27、28ページを参照し、手動調理で加熱 します。

ゆで野菜 の使いかた (1度押し: 葉菜 2度押し: 根菜


オート あため 弱中 強

スタート 2度押しは解凍あたため





付属の丸皿、 回転台を使う。







(ほうれん草の場合)



ゆで野菜 キーを 1度押す





キーを押すごとに2→3→2とセットできます。




スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、回 転台が回転して加熱 が始まります。







表示が "O" になり、 加熱が終ります。



1回の分量は

葉菜類は100~500g、根菜類は100~600gです。

直接丸皿にのせて

葉菜類や根菜類はラップで包み、直接丸皿にのせて加熱します。

仕上がり調節キーは

やわらかめにしたい場合は、やや強や強、固めにしたい場合に はやや弱や弱にします。

葉菜、根菜メニューは

27ページの加熱時間一覧表を参照します。ただし、冷凍した野菜は 11ページを参照し、「手動」 レンジ 強 で加熱します。

からっとフライ、

グラタン、

冷凍

め

U

メニュ

からっとフライ、グラタン、ケーキトースト、冷凍めん


4からっとフライ ~ 8冷凍めん の使いかた

付属品はメニューに 合ったものを使う。 (15ページ参照)





食品を入れる



(トーストの場合)





2

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、回 転台が回転して加熱 が始まります。



▶途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



レンジ トースター・グリル オーブン

6ケーキ の加熱中は冷却ファン

の断続動作音がします。

分量は

市販の揚げ調理済み冷凍フライの1/2~2袋分です。

丸皿にアルミホイルは絶対に敷かないでください。 レンジ加熱をおくらせたり、レンジ加熱の時に、火花(スパーク) の原因になります。袋やラップを取り、凍ったまま丸皿に並べ

冷めたコロッケ、フライ、天ぷらなどのあたため 仕上がり調節 | 弱 で、同様にできます。

食品が丸皿にくっつくときは

フライ返しを使ってていねいに取り出すか、丸皿にオープン シートを敷いて加熱します。

焼きが足りなかったときは

(手動) オーブン 200℃ で様子を見ながら、さらに焼きます。

オートメニューと表示

		, · _ ·
オートメニュー	表示窓の表示	使用する付属品
1 牛 乳 1杯から4杯まで セットできます。	オートあたため 第 中 第	
ゆで野菜 2葉 菜	オート あたため 野 中 強	
ゆで野菜 3根 菜	オート あたため 郷 中 独 レンジ トースターゲリル オーブン	
4からっとフライ	オート あたため 師 中 強	(丸皿) 回転台)
5グラタン	オート あたため 毎 中 独	
6ケ ー キ	オート あたため 額 中 強	
7トースト	オート あたため 第 中 強	(回転台)
8冷凍めん	オート あたため 間 中 強	(丸皿)回転台

オート調理のお願い

調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守っ てください。適量でないと上手に仕上がらな いことがあります。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器 が違うと上手に仕上が らないことがあります。 ククレットガイドを参 照してください。



オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記 載してある料理以外は、 オート調理では、上手 に仕上がらないことが あります。手動調理で 行ってください。



加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないこ とがあります。

追加加熱は手動で

オート調理で追加加熱 すると、加熱しすぎに なります。手動調理で 様子を見ながら加熱し てください。



あたためキーは、ドアを 閉めてから5分以内に押

空焼きを防止するため、5分 を越えるとスタートしませ ん。ドアを開閉して、キーを 押してください



丸皿を取り出すときは

調理後は丸皿は熱くなっています。厚めの乾いたふき んや市販のオーブン用手袋を使って取り出します。 丸皿に汁がこぼれているときは、ふきんやオーブン用 手袋にしみ込まないように注意してください。

置きかたは

食パン2枚は回転台の中央に寄せて焼きます。 中央からずれたり、離して置くと回転しない 場合があります。

1枚だけ焼く場合は片方に寄せて焼きます。

焼け具合は

回転台の構造上、表と裏の焼け具合は やや異なります。

焼きが足りなかったときは

[手動] トースター・グリル で様子を見ながら、さらに焼きます。

正しい使いかた

生ものの解凍

生で冷凍した肉や魚の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。

生解凍の使いかた



付属の丸皿、 回転台を使う。




とりけし

加熱室は冷ましてから使ってください。

トースター・グリル、オーブンの使用後は加熱室が熱くなっています。 充分冷ましてから使ってください。




食品を入れる



(まぐろのさしみの場合)



生解凍 キーを押す





タイマーセット キーで分量(グラム) を合わせる





スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。





終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "0" になり、 加熱が終ります。



生解凍のコツ・・・

手動

脱臭

冷凍室から出してすぐに解凍 カチカチに凍っているものを解凍します。

さしみは「生解凍」中で、肉・魚 は仕上がり調節を強にして

さしみは中心部が少し凍っていて、サクサク オルを敷いてのせます。) と切りやすい状態に仕上がります。

肉、魚などすぐに調理するものは、解凍後両 手で大きくしならせたり、5分ほど放置する **のの解凍以外は絶対に使用しない** 手動 レンジ 弱か 手動 レンジ 中 で様 と楽にほぐせます。

発泡スチロールのトレーにのせた 1回の分量は50~600gまで まま解凍

ラップなどの包装をはずし、トレーにのせ たまま解凍します。(トレーを使わない場 合は、丸皿にオーブンシートかペーパータ

発泡スチロールのトレーは、生も とけかけている食品は でください。

アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細かいとこ ろや薄いところに巻きます。大きなかたま りには、まわりにアルミホイルを巻きます。

解凍が足りなかったときや

子を見ながら解凍します。

手動調理

オート あため 弱 中 強

2度線しは解凍あたため

10分

脱臭

とりけし





レンジ 付属の丸皿 回転台を使う。



トースター・ グリル

付属の丸皿、 回転台を使う。

レンジ トースター・グリル の使いかた

(例) レンジの場合

食品を入れる

(IIII)


付属の回転台 を使う。



(みそ汁のあたための場合)



手動キーを1度押す



→ レンジ弱の順にセッ トできます。



トースター・グリルは 手動キーを4度押しま



タイマーセット キーを押し 時間を合わせる



3 スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



レンジ加熱の種類

レンジの出力を 手動 キーで 強火から弱火まで3段階に調 節できます。

表示	出力
レンジ強	500W
レンジ中	200W相当
レンジ 弱	100W相当

正しい使いかた

加熱

生解凍

とりけし

レンジ強:5001/

手動

脱臭




付属の丸皿、 回転台を使う。








(冷凍めんの場合)




1. 手動キーを1度押し レンジ 強 を選ぶ



2. タイマーセット キーを押し 時間を合わせる





※ レンジ 中または レンジ弱に合わ せます。



1. 手動キーを押し レンジ中または レンジ弱に合わせる (レンジ中の場合)

2. タイマーセット キーを押し 時間を合わせる




スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



■途中で変わる **上出口** レンジ トースター・グリル オーブン



表示が"0"になり、 加熱が終ります。



上下ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。 オーブン温度は、発酵・ $100\sim210$ $\mathbb{C}(10$ \mathbb{C} 間隔)・250 \mathbb{C} までセットできます。

付属の丸皿、 回転台を使う

オーブン (予熱なし)、発酵 の使いかた



生解凍

1分 10秒 1009 109

とりけし

脱臭

加熱中に温度を変えるとき

温度調節キー ▼ ▲ を押すと、セッ

トした温度が表示されます。再度、

温度調節キーを押して温度を変えま

す。数秒後に時間表示に戻ります。

※加熱時間は変えられません。

10分

発酵のときは

わせます。



食品を入れる



(クッキーの場合)

a

手動キーを 5度押し オーブン (予熱なし)にする



温度調節キーで 温度を合わせる

■加熱室が熱い場合 の最大設定温度は 210℃です。

間合わせできます。

■数秒後に時間合わ せ表示になります。 温度表示中でも時



■ 数秒後に変わる オート あたため 弱 中 強

3

タイマーセット キーを押し 時間を合わせる 温度調節キー ▼を押して発酵に合



П

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



加熱途中で残り時間が 変わることがあります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。

付属品のお手入

れ

人におい

が気になるとき

オーブン (予熱あり)の使いかた



付属の丸皿、 回転台を使う。



予熱をする

回転台だけにします。





手動キーを 6度押し オーブン (予熱あり)にする



オート あたため 弱 中 強


1 111

予熱 シンジ トースター・グリル オープン

7770





温度調節キーで 温度を合わせる



■数秒後に時間合わせ 表示になります。 温度表示中でも時間 合わせできます。 ※予熱時間は自動的に

決まります。














※時間は調理時間です。




タイマーセットキーを 押し時間を合わせる



庫内灯が点灯し、回転 台が回転して予熱が始 まります。





スタートキー を押す

■セットした温度にな るか、20分経過する

と終ります。



予熱終了音が鳴り 予熱が終る

予熱が終ったら

すぐに食品を入れる

■予熱が終ってそのま まにしておくと、2 分間予熱を継続した

後、セットした時間

加熱します。



(バターロールの場合)





庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始ま ります。



スタートキー を押す

終了音が鳴ったら

食品を取り出す

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



追加加熱などで 予熱が不要なとき

予熱中、加熱中に

手動 オーブン (予熱なし)の 使いかた(19ページ)の方法で 行います。

温度を変えるとき 温度調節キー VAを押す と、セットした温度が表示 されます。 再度、温度調節キー 🗸 🔨 を押して温度を変えます。 加熱中は、数秒後に時間表示 に戻ります。 ※加熱時間は変えられません。

250℃の運転時間は 約5分です その後は自動的に210℃にな

ります。

お手入れ


本体・付属品のお手入れ

お手入れはすぐにこまめにが ポイントです。

加熱室内壁・前面・ドア内側

回転台を両手で持ち上げて取りはず してから、かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり



丸皿・回転台

台所用中性洗剤をつけたスポンジた わしで汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふきとります。

丸皿の汚れが落ちないときは、水で薄め た漂白剤に一晩つけ、十分水洗いしてく ださい。

やわらかい布でふきとります。

カバー

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり

注意

パネルやドア、加熱室などをオ

ーブンクリーナー、シンナー、

ベンジン、スプレーのガラスみ

丸皿、回転台は金属たわしや鋭利な ものでこすらない。

丸皿は傷がつき、割れやすくなりま す。回転台はさびることが あります。



キャビネットやドアに水をかけない。 (さび、感電、故障の原因)



がきなどでふかない。

(傷・変形の恐れ)

★化学ぞうきんの使用は、その注 意書きに従ってください。

加熱室内壁に食品くずや汁をつけた ままにしない。

汚れがとりにくくなり、火花(スパー ク)が出たり、さびや悪臭の原因にな ります。



●加熱室側面のカバーの汚れがひどく、 汚れがとれない場合には、販売店にご 相談のうえ、側面のカバーを取り替え てください。

●加熱室(前面・加熱室内壁)には抗菌 脱臭ブラックコート処理がしてありま す。傷つきやすいので、たわしなど固 いものでこすらないでください。

においが気になるとき

| 脱臭 | キーを使います・・・・・・・・ 魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるとき に使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。



脱臭のしくみ

加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出し

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。

操作の手順は「空焼きのしかた」 8ページを参照してください。



「脱臭」の動作中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)



次のことをお調べください

動作しない

- ●差込プラグが抜けていませんか。
- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませ

料理のできぐあいが悪い

- ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたな どは正しいですか。
- ●壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)

表示窓にH21、H41の表示が出 て動作しない

●差込プラグを抜いて、差し込みなおしても正常になりませんか。

火花(スパーク)が出る

- ●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- ●回転台などに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

故障かな・・・・・と思ったら

次の場合は故障ではありません

- ■はじめてオーブンを使ったとき煙が でた
- 加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、 空焼きをして油をとってください。(8ページ参照)
- ■動作中「カチ、カチ・・・」と音がする
- マイコンがレンジとヒーターなどの切り替えをするときのスイッ
- ■あたためキーを押してもスタートし ない
- ドアを閉めてから5分以上過ぎています。ドアを開閉しなおして あたため キーを押してください。(10ページ参照)
- ■動作中「ブン」と断続音がする
- |生解凍||6 ケーキ| (手動) ||レンジ||強||レンジ||中||レンジ||弱| のときの断 続動作音です。
- ■終了音が鳴って残り時間が(1)になって も庫内灯が点灯し、食品が回転する
- 加熱始めに食品を置いた位置に、回転を止めるためです。(8ページ参照) ※加熱途中、ドアを開けたり、とりけしキーを押した場合は、そ のときの位置で止まります。
- ■回転台が右に回転したり、左に回転 したりする
- スタートするときのタイミングにより、右または左に回転します。 (料理の仕上がりには影響ありません。)
- **■表示窓に(50)または(50)が点滅し** 動作しない
- 電源と本体の定格周波数が違います。(MRO-W530/MRH-540形) 販売店にご相談ください。(4ページ参照)
- ■250℃に設定できないことがある
- 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
- ■残り時間が途中で変わることがある
- オート調理と「手動」「オーブン」(予熱なし)のとき、料理を上手に仕上 げるため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
- ■ドアを開けると加熱が取り消される
- オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開 けると、加熱が取り消されます。
- ■終了音の音が切り替わった
- 仕上がり調節キー ▼を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音 色が切り替わります。(8ページ参照)

次ページへつづく▶

故障かな・・・・・と思ったら 次の場合は故障ではありません

- ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱 されない
- 差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてくだ
- ■セットした温度が途中で変わること がある
- オーブンのとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的 に210℃になります。
- あたため ゆで野菜 2葉菜 3根菜 キーで スタートすると([05)が点灯する
- 加熱室が熱いと([05)が点灯します。 冷却してからお使いください。(8ページ参照)
- ■市販の料理ブックのオーブンメニューや 市販の生地を使うと上手にできないこと がある
 - この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動 で様子を見ながら焼いてください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

传统(表)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお 確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよく お読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

THE REPORT OF STREET

オーブンレンジの補修用性能部品の最低保有期間は、製造 打ち切り後8年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必

で転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受け られなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご 転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

- ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店 または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを 行ってからご使用ください。(3ページ参照)
- MRO-W530/MRH-540形は、違った周波数地域に ご転居される場合、内部電気部品の取りかえが必要です。 取りかえが必要な部品は高圧トランス、高圧コンデンサー、 銘板です。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●MRO-W530F形は、電源周波数が50Hz·60Hzどちらの地 域でもご使用になれます。(部品交換の必要はありません。)

部品取りかえの費用

	保証期間内	保証期間外
周波数変更に伴う部品代	無料	有料
出張料·修理工料	有料	有料

無料の場合は、必ず保証書の提示が必要です。

静岡県での50Hzと60Hzの境界

50Hz:富士市、富士宮市、 富士郡芝川町以東

60Hz:清水市、庵原郡富士川町

蒲原町、由比町以西

60Hz

50Hz

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販 売店または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧 表(24・25ページ)の窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるとまは出張修理

22.23ページに従って調べていただき、なお異常のあると きは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お 買い上げの販売店にご相談ください。

■油纹していただキたい内容

■连和していた	■ 建稲していたたさんいわせ			
品 名	日立オーブンレンジ			
形 名	(銘板に書いてあります)			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	(できるだけ具体的に)			
ご 住 所	(付近の目印等も併せてお知らせください)			
お 名 前				
電話番号				
訪問ご希望日				

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。

修理総会の見る

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技	術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備 費、一般管理費等が含まれています。
並ほ	704	修理に使用した部品代金です。その他修理に付

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

出張料 です。別途、駐車料金をいただく場合がありま đ,

で使用の後に

次の場合は故障では

あ

りませ

h

保証

とアフター

サ

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は 0120-3121-11

関東・甲信越地区

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する センターへおつなぎします。

修理ご相談窓口

北海道	也区。	Transport of the state of the s
担当地域	拠点名	所 在 地
北海道	札幌	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
	旭 川	旭川市東光10条3-4-14
	北 見	北見市常盤町3-2-21
	釧路	釧路市新橋大通1-1-5
	帯広	帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7
	小 樽	小樽市錦町5-12
	苫小牧	苫小牧市住吉町2-5-2
	室蘭	室蘭市中島町3-14-13
	函館	函館市亀田町7-12

東北地	Z	新。 通过"行"。 表现
担当地域	拠点名	所 在 地
青森県	青森	青森市青柳1-16-4
	むっ	むつ市緑町17-56
	弘 前	弘前市外崎4-2-3
	八戸	八戸市大字根城字白山平1-7
岩手県	岩手	盛岡市東仙北1-12-12
	水沢	水沢市東中通り2-4-38
宮城県	宮城	仙台市宮城野区扇町3-2-9
	古川	古川市古川字上古川150
	石巻	桃生郡河南町鹿又道的前499-1
秋田県	秋田	秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1
	大 館	大館市御成町3-1-9
	県南	大曲市福住町4-16
山形県	山形	山形市蔵王松ヶ丘1-1-33
	庄 内	酒田市東町1-7-1
福島県	いわき	いわき市平塩字古川95
	福島	福島市春日町14-33
:	原町	原町市栄町3-41
	郡山	安達郡本宮町大字荒井字長山79
	会津若松	会津若松市西七日町6-15
		[

40 7/4167-6	160 F 47	-F -4 10
担当地域	拠点名	所 在 地
東京都	北東京	足立区千住関屋町11-1
	西東京	豊島区西池袋4-23-11
	南東京	世田谷区三軒茶屋2-48-8
	三鷹	三鷹市上連雀7-32-32
神奈川県	横浜	横浜市戸塚区品濃町531-1
	川崎	川崎市高津区上作延553-1
	厚木	厚木市長谷260-27
埼玉県	大宮	大宮市東大成町2-246
	越谷	越谷市大杉458-3
	三芳	入間郡三芳町上富1828-1
千葉県	千葉	千葉市花見川区幕張町1-7681
Ī	柏	柏市中央2-9-16
	船橋	船橋市高瀬町62-10
	銚子	銚子市唐子町21-3
	東_金	東金市福俵3-397
i l	木更津	木更津市潮浜1-17-29
	館山	館山市八幡66-1
茨城県	水戸	水戸市水府町1548
		日立市幸町2-2-10
	鹿嶋	鹿嶋市神向寺大芝311-1
	土浦	土浦市荒川沖字一里塚5-102
栃木県	宇都宮	宇都宮市御幸ヶ原町40-5
群馬県	伊勢崎	伊勢崎市連取町329-8
山梨県	山梨	中巨摩郡田富町流通団地1-8-2
長野県	長 野	長野市南長池763-3
	松本	松本市芳川村井町1280-1
新潟県	新潟	新潟市紫竹山5-5-29
		佐渡郡金井町泉1031-6
	長岡	長岡市東蔵王2-7-37
	上 越	上越市栄町64
静岡県	沼 津	沼津市上香貫槇島町1354-2
(富士川以東)		
静岡県	静岡	静岡市豊田3-6-27
(富士川以西)	浜 松	浜松市篠ヶ瀬町1255

修理ご相談窓口

中部地区	X	
担当地域	拠点名	所 在 地
愛知県	名古屋東	名古屋市守山区川宮町55
	名古屋西	名古屋市中川区篠原橋通1-1
	三河	岡崎市大樹寺2-12-6
1	豊橋	豊橋市東田町151-1
岐阜県	岐 阜	岐阜市宇佐南2-3-8
	高山	高山市岡本町3-176
	東濃	瑞浪市明世町山野内字沼305-1
三重県	北三重	四日市市羽津中2-1-6
	南三重	度会郡玉城町佐田字銚子口1820-1
静岡県	沼 津	沼津市上香貫槇島町1354-2
(富士川以東)		
静岡県	静岡	静岡市豊田3-6-27
(富士川以西)	浜 松	浜松市篠ヶ瀬町1255
富山県	富山	富山市向新庄857-1
石川県	石川	石川郡野々市町堀内5-20
福井県	福井	福井市高木中央1-1402

中国地区	<u>x</u>	
担当地域	拠点名	所 在 地
鳥取県	鳥取	鳥取市千代水3-106
島根県	山陰	松江市西津田2-2-5
	浜 田	浜田市下府町388-40
岡山県	岡山	岡山市延友189-3
	津山	津山市小原109
広島県	広島	広島市西区観音新町1-7-17
	備後	福山市高西町川尻110-1
	呉	呉市阿賀中央3-1-7
山口県	山口	吉敷郡小郡町大字上郷字仁保津下5220
	東山口	下松市潮音町2-2-5

四国地区	X • • •	
担当地域	拠点名	所 在 地
徳島県	徳島	徳島市応神町古川字日の上15-2
香川県	香川	坂出市林田町4285-143
愛媛県	愛 媛	松山市内宮町2007
	東予	新居浜市萩生字岸ノ下1150-4
高知県	高知	高知市朝倉西町2-5-5

関西地区	All A cash and	
担当地域	拠点名	所 在 地
大阪府	京阪	門真市大字岸和田1551
	北大阪	大阪市福島区海老江1-5-79
	阪南	堺市鳳東町7-771
奈良県	奈 良	天理市二階堂上ノ庄町342-1
兵庫県	神戸	神戸市東灘区甲南町1-3-8
	西神	神戸市西区平野町下村251
	姫 路	姫路市飾磨区構4-81
	阪神	伊丹市昆陽3-254
	豊岡	豊岡市桜町15-15
京都府	京 都	京都市右京区西京極豆田町17
	福知山	福知山市字堀1965-2
滋賀県	滋賀	大津市玉野浦2-1
	彦根	彦根市川瀬馬場町1010-1
和歌山県	和歌山	和歌山市井ノ口543-1
	田辺	田辺市稲成町字沖代80-2
	新宮	新宮市下田2-3-12
		·

九州•氵	中縄地区	
担当地域	拠点名	所 在 地
福岡県	福岡	福岡市博多区諸岡3-21-28
	北九州	北九州市小倉北区篠崎1-4-8
	久留米	久留米市野中町1440-1
	大牟田	大牟田市天領町1-201
佐賀県	佐 賀	佐賀市鍋島町大字八戸3181
	唐津	唐津市町田1863-3
長崎県	長崎	西彼杵郡長与町高田郷1275-1
	佐世保	佐世保市山祗町329-4
	五島	福江市下大津町724-7
熊本県	熊本	熊本市春竹町春竹500
	八代	八代市田中西町10-10
	天草	本渡市今釜新町3444
大分県	大 分	大分市豊海5-4-12
	中津	中津市大字下池永字北原564-1
	佐伯	佐伯市中村南町9-5
宮崎県	宮崎	宮崎市大字芳士589-1
	延岡	延岡市旭ヶ丘6-1-24
	都城	都城市菖蒲原町24-2-5
鹿児島県	鹿児島	鹿児島市宇宿2-8-2
	鹿 屋	鹿屋市新生町10-4
沖縄県	那覇	那覇市字安謝620-187

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	(011) 833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	(022) 222-5088	仙台市青葉区片平1-3-30(日本コロムビア仙台ビル)
関東・甲信越地区	(03) 3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	(052) 795-5088	名古屋市守山区川宮町 5 5 (日立家電守山ビル)
関西地区	(078) 431-5088	神戸市東灘区甲南町1一3一8
中国地区	(082) 231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	(0877) 47-1088	坂出市林田町4285一143
九州・沖縄地区	(092)281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)





●印はオート調理です

加熱時間—賢表	•••••	27
加尔沙门巴 兒女		L /

レンジの便利な使いかた

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
湯せん(とかしバター/とかしチョコレート)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
お酒のあたため	28
● フライ、ナゲット	28
インスタント食品	28
ラーメン・ヌードル/カレー・丼ものの具/ご飯もの	

野菜

● 花野菜のサラダ	29
● きのこのサラダ ····································	29
● キャベツのモミザ風	29

朝食&お総菜

市販のロールパン/菓子パン
ベーコンエッグ 30
巣ごもり卵
ピザ30
冷凍ピザ/冷蔵ピザ
● イタリアンサラダ
● いかの三種盛り 31
● まぐろどんぶり 31
ウィンナーソーセージのベーコン巻き 32
いり卵 32
鮭の塩焼き (塩鮭) ······· 32
魚の照り焼き(ぶり、まぐろ、さわら) 32
茶わん蒸し 32
● マカロニグラタン 33
ホワイトソース 33
● 冷凍グラタン 33
● 冷凍めん (うどん/そば/ラーメン)

お菓子・パン

湯せん(とかしバター/とかしチョコレート)・・・・・・・・・28	チーズチップス 35
お酒のあたため 28	べっこうあめ 35
● フライ、ナゲット 28	スティックパイ 35
インスタント食品 28	大福もち 35
ラーメン・ヌードル/カレー・丼ものの具/ご飯もの	焼きいも 35
	ベークドポテト
野菜	カップケーキ
● 花野菜のサラダ 29	マドレーヌ
● きのこのサラダ 29	フルーツクラフティ ー 36
● キャベツのモミザ風······ 29	型抜きクッキー 37
	絞り出しクッキー 37
朝食&お総菜	パウンドケーキ 37
	チョコバナナケーキ
● トースト · · · · · 30	● デコレーションケーキ (スポンジケーキ) ········ 38
市販のロールパン/菓子パン	バターロール (ロールパン) 39

標準計量カップ・スプーンの質量表(単位g)

(1ml = 1cc)

このククレットガイ ドに使用している計 量カップ・スプーン の質量(重量)は表の とおりです。

			- 075-2	主式 (十四6)		(1)	m-100
計量食品名	小さじ (5ml)		カップ (200ml)	計量食品名	i		カップ (200ml)
			,		<u> </u>		
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	16	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	5	16	220
食塩	5	15	210	マヨネーズ	5	14	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	110	粉チーズ	2	6	80
小麦粉(薄力粉)	3	8	100	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	8	105	油・バター・ラード	4	13	180
パン粉	1	4	45	ココア	2	6	80
粉ゼラチン	3	10	130	白米	-	_	160
トマトケチャップ	6	18	240	炊きたてご飯	_	_	120

オート調理メニューを手動調理するときの

様子を見ながら加熱時間を調節します。 ×印はラップまたはふたをしません。

●印はします。

レンジ調理

葉・果菜、根菜メニュー

(あたため、解凍あたためメニューと冷凍した野菜は11ページ、牛乳は12ページを参照してください。)

	メニュー名	1一名 オート調理 調理のコツ		おおい	手動調理の目安(レンジ強)	
		., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1	の有無	分 量	加熱時間
葉	ほ う れ ん 草 小 松 菜 ・春 菊	ゆで野菜	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。		200g	2~3分
菜	白菜・もやし キャベッ	2 葉菜	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気をきる。		200g	2,000
	なす		用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。			04)
	カリフラワーブロッコリー	ゆで野菜	小房に分ける。 ブロッコリーは加熱後、冷水にとって色どめをする。		200g	3分~ 3分30秒
果	グリーンアスパラガス	2葉菜 やや強	はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。			
菜	さやいんげんさやえんどう		筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。		200g	3~4分
	とうもろこし	ゆで野菜	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。		300g(1本)	6~7分
	かぼちゃ	2葉菜 強	大きさをそろえて切る。		200g	約4分
根	に ん じ ん さつまいも さといも	ゆで野菜3根菜 弱・	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、 ぬめりを取る。		200g	約4分
菜	ご ぼ うれんこん	ゆで野菜	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。			
	じゃがいも	3根菜	じゃがいも丸ごと1個を加熱するときは、丸皿の中心から	ŀ	150g	約4分
	大 根		少しずらして置いて加熱し、さいの目切りは[弱]で。		300g	7~8分
đ	酒		徳利であたためるときは、くびれた部分より1cmほど 下まで入れる。	×	180mi	約1分20秒
冷	ネ 凍 め ん	8冷凍めん	34ページ参照	×	標準量	レンジ 強約5分 レンジ 中約2分

●手動調理での付属品は丸皿を使用します。ただし、*印のメニューは回転台のみを使用します。

メニュー名		オート調理	手動調理の目安			記載
		標準分量		加熱方法と加熱	ページ	
朝	揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット	4からっとフライ	1袋(100~200g)	+ = 1 \ 000°C	17~19分	20
朝食	冷めたコロッケ、フライ、天ぷら	4からっとフライ 弱	300g	オーブン 200℃	12~14分	28
おお	トースト*	7トースト	2枚	トースター・グリル 8~9分		31
お総菜	マカロニグラタン	5グラタン	20	【オーブン】210℃ 約28分(約25分)		00
采	冷凍グラタン	5グラタン 強	20	オーブン 210℃ 約34分(約30分)		33
t		6ケーキ 弱	直径15cm	オーブン 150℃ 32~3	6分(約32分)	
お菓子	デコレーションケーキ (スポンジケーキ)	6ケーキ	直径18·21cm	オーブン 150℃ 42~4	6分(約42分)	38
	(スポンン) ゴ)	6ケーキ 強	直径24cm	オーブン 140℃ 52~5	6分(約52分)	

()は予熱ありの加熱時間

湯せん




バター(40g)を耐熱容器に入れ (手動) レンジ 中 約1分30秒 加熱します。ト ースト用のぬりバターにするときは写 動 レンジ 弱 を使い 約1分50秒 加熱 してやわらかくします。

チョコレー

チョコレート(50g)を細かく砕いて 耐熱容器に入れ、途中かき混ぜなが ら 手動 レンジ 中 4分20秒~4分40秒 加熱します。

- •バターやチョコレートは 手動 レン ジ強で加熱すると、飛び散ったり、 こげたりすることがあります。
- ●食品は保存状態や種類によって加熱 時間が多少異なります。様子を見なが ら加熱してください。

お酒のあたため



130ml(徳利1本) 40秒~1分10秒 180ml(コップ1杯または徳利1本) 1分10秒~1分30秒

(ひとくちメモ)

- ●徳利であたためるときは、くびれ た部分より1cmほど下まで入れま
- びん詰めのお酒は必ず栓を抜いて からあたためます。



フライ、ナゲット



加熱時間の目安 約11分

材料

揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット ·· 100∼300g

作りかた

丸皿に直接またはオーブンシートを 敷いた上に並べ 4からっとフライで焼 きます。

(ひとくちメモ)

• 4からっとフライ のコツは14ページ を参照します。

真空パック食品

ご飯ものなど

*電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 *加熱時間は、高周波出力500Wの時間を目安にします。 (1ml=1cc)

1	
発泡スチロールや 袋入り ラーメン・ ヌードル など ・・めん	カップ。 水の量(のよう(● めんに ● 加熱後
アルミパックの レトルト食品 カレー・ <u>牛丼</u> 丼ものの 具など	袋から たをしる ●加熱後 ●おかり ※いかや

または袋から出して別の容器に移します。 はめんが水面から出ないように300~400mlを入れて、図 にラップをします。 は、水面から出ない大きさにします。

作りかたとコツ

後、よくかき混ぜます。



5分~6分30秒 袋入りラーメン 手動 レンジ 強 5分30秒~7分

出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふ ,ます。

後、よくかき混ぜます。

ゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入って いるものやカレーなどは、飛び散ることがあります。

約200g 手動 レンジ 強 2分~2分30秒

加熱時間

カップめん(標準量)

手動 レンジ 強

袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてか らラップまたはふたをします。

●加熱後、よくかき混ぜます。

●袋のまま加熱するときは、袋に2~3か所穴をあけてから 加熱します。

約200g 手動レンジ強 約2分

野菜



花野菜のサラダ







加熱時間の目安 約6分40秒 カロリー(1人分) 約140kcal

材料(4人分)

作りかた

● カリフラワー、ブロッコリーは小 房に分け、薄い塩水につけてアクを 抜きます。





- 2 アスパラガスは固い部分を取り、 4~5cm長さに切ります。
- ❸ ピーマンは種を取って6つに切りま
- 4 ①、②、③ を合わせてラップで包み ゆで野菜 2葉菜 で加熱してざるに とります。
- **⑤** ④をフレンチドレッシングであえ、 器に盛ってスタッフドオリーブを飾 ります。



きのこのサラダ



生しいたけ(ひと口大のそぎ切り)

えのき(小房に分ける)

しめじ(小房に分ける)

貝割れ菜(根を切る)・

和風ドレッシング "

材料(4人分)

かつお節

作りかた

ぎります。

đ.



カロリー(1人分)

● きのこすべてを一緒にラップで包

み「ゆで野菜」 2葉菜 で加熱してから

ドレッシング(少々)と合わせておきま

2 レタスと貝割れ菜は氷水に浸し、


パリッとさせて水気をよくきります。

レタスは食べやすい大きさに手でち

❸ 皿に②のレタスと貝割れ菜を敷い

て①を盛り、かつお節を飾って残りの





約220kcal

8枚

200g

200g


4~5枚

・1パック

·· カップ½

· 2パック(10g)







キャベツのミモザ風



加熱時間の目安 約9分 カロリー(1人分) 約230kcal

材料(4人分)

キャベツ(ひと口大に切る) 300
グリーンアスパラガス 200
プチトマト(半分に切る) 6(
八ム(放射状に6等分する) 6 村
卵 (卵黄と卵白に分ける) 2 (
○ フレンチドレッシング … カップ/ 練りがらし
└── │練りがらし 小さじ

作りかた

- アスパラガスは固い部分を取り、 4cm長さの斜め切りにします。
- ② ①とキャベツを合わせてラップで 包み「ゆで野菜」「2葉菜」で加熱し、水気 をきります。
- ❸ 卵は別々の容器に入れ、塩少々(分 量外)を加えてよくときほぐし「レンジ 強 約50秒~1分10秒 ずつ途中かき混 ぜながら加熱して別々に裏ごしして おきます。
- ④ ②、トマトとハムを○であえ、皿に 盛って③を飾ります。

◇◇◇◇◇ お好みで ◇◇◇◇◇ ━ オリーブオイルを使ったドレッシングでヘルシーに ━━━

オリーブオイル(大さじ3)、酢(大さじ2)、塩(小さじ%)、こしょう(少々)をよく 混ぜて作ります。

ゆで野菜のコツ

ドレッシングを添えます。

●料理に合わせた下ごしらえを

葉菜類の根の太いものには、十文字の 切り目を入れたり、房になっているも のは小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさのものを選び ます。

●材料に合ったアク抜きを

加熱前に、水、薄い塩水や酢水にさら してアク抜きをします。

●水気をきらずに ラップでぴったり包む

28

材料(2枚分)

食パン(1枚1.5~3cm厚さのもの)·

トースター

作りかた

回転台の中央に寄 せて食パンを並べ 7トースト で焼き ます。



(ひとくちメモ)

● 市販のロールパンや菓子パン(2~4個) を焼くときは包装をはずし、回転台に並 べ[手動]トースター・グリル 4~5分焼きます。

トーストのコツ

●一度に焼ける分量は1~2枚 ●パンの置きかたは



1枚のときは、片方 に寄せて置きます。



フランスパンなど小 形のパンは、円周 に置きます。

●裏返しは不要

上下ヒーターで、表と裏を同時に焼き ます。(回転台の構造上、表と裏の焼け 具合はやや違います。)

●仕上がり調節は

パンの厚さや種類(メーカー)、保存状 態によって焼き色が違います。

焼き色を濃いめにしたいときは「やや 強か強に、薄くしたいときはやや 弱か弱にします。

冷凍したパンはやや強で、乾燥ぎみ のパンはやや弱で焼きます。


弱から強まで5段階に調節できま す。(8ページ参照)


●焼き上がったらすぐ取り出す

△ 注意

バター、ジャム等を多量 に塗ったパンを焼かない。 (発火する恐れ)









ベーコンエッグ

レンジ 中 2分 ~ 2 分 3 0 秒 💆 📉

カロリー

玉ねぎを器に敷き、卵を割り入れて

卵黄を竹串で2~3か所つき刺し、

卵黄膜に穴を開けてベーコンを散らし

ます。おおいをして「手動」レンジー中

● ゆでたほうれん草(20g)を敷いて巣ご

△ 注意

卵を 手動 レンジ 強 で加熱する

必ず 手動 レンジ中 で加熱して

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱す

ると破裂しますので、他の材料と組み

合わせて加熱してください。また、加

熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さな

● 手動 レンジ 中 でも、加熱しすぎ

ると破裂することがあります。

2分~2分30秒 加熱します。

もり卵にしてもよいでしょう。

材料(1個分)

玉ねぎ(薄切り)・

(ひとくちメモ)

と破裂します。

ください。

いでください。

作りかた

ベーコン(1cm角切り)

· ¼枚

少々

約110kcal

200℃ 18~22分



---- 各少々

カロリー 約750kcal

材料(直径18~20cmのもの1枚分)

塩、こしょう

オーブン

が行(直径TO COMO CO TAX)				
市販のピザクラスト(ピザの台) 1枚				
ピザソース(市販のもの)				
「玉ねぎ(薄切り) ½個弱(約40g) ベーコン(たんざく切り) 30g				
ベーコン(たんざく切り) ············· 30g				
△ サラミソーセージ(薄切り) 4枚				
○ サラミソーセージ(薄切り)······· 4枚ピーマン(輪切り)······· 1個				
マッシュルーム缶(スライス)				
し				
スタッフドオリーブ(薄切り)3個				
ナチュラルチーズ(ピザ用) ············· 50g				

作りかた

丸皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷いてピザクラストをの せます。

2 ピザソースをぬり、Aを並べて軽 く塩、こしょうをし、チーズとオリー ブを全体に散らし手動 オーブン 200℃ 18~22分 焼きます。

(ひとくちメモ)

● 冷凍ピザや冷蔵ピザは様子を見ながら 同様に加熱します。



ゆで野菜					
2 3	葉	菜			
3 1	艮	菜			





加熱時間の目安 約14分 カロリー(1人分) 約400kcal

材料(4人分)

さやいんげん 200)g
じゃがいも 大2個(約400g	રૂ)
サラミソーセージ(薄切り) 12	枚
プロセスチーズ)g
スタッフドオリーブ(薄切り) 12	固
「アンチョビー(みじん切り) 8:	枚
玉ねぎ(みじん切り) ¼個(約50g	કુ)
△ パセリ(みじん切り) 大さじ	1
レモン汁 大さじ	1
しこしょう	々
オリーブオイル カップ 🏃	2
レモン(くし形切り)	量

作りかた


- **●** さやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包み「ゆ で野菜 2葉菜 で加熱してざるにとり
- 2 じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップで包み ゆで野菜 3根菜 で 加熱します。熱いうちに皮をむき、厚 さ1cmの半月切りにします。
- ❸ プロセスチーズは1cm角のさいの 目切りにします。
- ④ ボールに ○を入れ、かき混ぜなが らオリーブオイルを加えてドレッシ ングを作ります。
- **⑤** 材料すべてを④のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾ります。

魚介類の解凍

生解凍 (1度押し)







いかの三種盛り

まぐろどんぶり

加熱時間の目安 約6分

材料(4人分)
冷凍いか ····································
〈真砂あえ〉
たらこまたは明太子 ½腹(約50g)
酒 少々
くうにあえ〉
練りうに 大さじ1
卵黄 ½個分
酒
〈木の芽あえ〉
白みそ 大さじ 1
砂糖、だし汁 各大さじ1
酒
木の芽(みじん切り) 4枚

作りかた

- いかはラップなどの包装をはずし て発砲スチロールのトレーにのせ「生 解凍 (1度押し)で解凍します。
- 2 ①をサッと洗って水気をふき、糸 づくりにして3等分します。

それぞれ、合わせた衣であえます。

(ひとくちメモ)

- 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
- 生解凍 のコツは16ページを参照しま

加熱時間の目安 カロリー(1人分)約500kcal

材料(4人分)
冷凍まぐろ(さしみ用さく切り) 約400g
[™] しみりん ····················· 小さじ1
炊きたてご飯 800g
青じその葉(せん切り) ½ 枚
焼きのり(細切り)
白切りごま、練りわさび 各少々

作りかた

- まぐろは いかの三種盛り 作りか た①の要領で解凍し、そぎ切りにしま
- 2 どんぶりにご飯を盛り、しその葉 をのせて、まぐろを並べます。切り ごまを散らしてのりをのせ、わさび を添えてから◎を等分してかけます。



加熱時間の目安 約33分

冷凍グラタン(市販のもの) …………2 皿

冷凍グラタンを丸皿に並べ 5グラタン

• ソースがふきこぼれることがあります。

グラタンのコツ

グラタン皿を使います。また冷凍品な

どに使われているアルミケース皿のま

一度に1~3人分まで焼けます。









焼き上がりが違ってきますから、具の

あたたかいうちに焼きます。つめたい ときは「手動」レンジ」強であたためて から焼きます。

冷凍グラタン

5グラタン

材料(2人分)

強で焼きます。

(ひとくちメモ)

作りかた

●分量は

●容器は

までも焼けます。


仕上がり調節強

●仕上がり調節は

焼き色を濃いめにしたいときは「強」に、 薄めにしたいときは「弱」にします。


[手動] オーブン 210°C で様子を見な がら、さらに焼きます。

いかを使うときは全体に切れ目を入 れ、マッシュルームは切ったものを使 ってください。



ウインナーソーセージ のベーコン巻き

レンジ強 約2分



カロリー(1個分) 約120kcal

材料(12個分)

ベーコン(半分に切る) ········· 6枚(約100g) ウインナーソーセージ …… 6本(約100g)

作りかた


- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切ります。
- 2 ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止めて皿に並べ 手動 レ ンジ強 約2分 加熱します。

(ひとくちメモ)

• ウインナーソーセージの代わりにチー ズやさやいんげんなどを使ってもよいで



いり卵




	7507	MUUNCAI
材料(1個分)		
卵		1個
△ 6 砂糖		小さじ½
⑤ 塩	•••••	少々

作りかた

 耐熱コップに卵を割り入れ、◎を 加えて箸でよくかき混ぜます。

② 手動 レンジ 強 約40秒 加熱します が、途中ふくらんできたら手早くか き混ぜ、再び加熱します。



鮭の塩焼き

トースター・グリル 20~24分

カロリー(1切れ分)約170kcal

材料(4切れ分)

生鮭の切り身(1切れ約100gのもの)… 4切れ

作りかた

- 鮭全体に軽く塩をふります。
- ② 丸皿にアルミホイルを敷き、サラダ 油(分量外)をぬってから①を並べ、手 動 トースター・グリル 20~24分 焼きま

(ひとくちメモ)

● 塩鮭 (1切れ約100gのもの・4切れ) も 同様にして焼き上げられます。

魚の照り焼き


カロリー(ぶり1切れ分) 約270kcal

材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gの もの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、 みりん各カップ 1/4) に約30分ほどつ けてから 鮭の塩焼き を参照し 「手動」 トースター・グリル 20~22分 焼きます。



ぶりの照り焼き



茶わん蒸し

オーブン



カロリー(1人分) 約130kcal

材料(4人分)

7274(4人刀)
卵液(卵1にだし汁約3の割合)
卵 ······· 3個(約150ml)
「だし汁 ······· 450~500ml
【だし汁
│ みりん 小さじ1
鶏肉(そぎ切り) 約40g
酒
えび(殻つき)4尾
かまぼこ(薄切り) 8枚
干ししいたけ(もどして石づきを取り、
そぎ切り) 8 切れ
ゆでぎんなん 8個
三つ葉
(1ml=1cc)

作りかた

- ボールで卵をよくときほぐし、◎ を加えて混ぜ、裏ごしします。
- ② 鶏肉は酒をふりかけておきます。 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取ります。
- ❸ 容器に②を入れてラップまたはふ たをして 手動 レンジ 中 約2分30秒 加熱します。
- ◆ 茶わん蒸し容器に③、かまぼこ、し いたけ、ぎんなんを入れ、①を八分目 くらいまでそそぎ入れ、共ぶたをしま す。
- 6 ④を丸皿の周囲に等間隔に並べ 手 動 オーブン 160℃ 34~38分 加熱し、 加熱後、加熱室から出して約5分ほど 蒸らし、三つ葉をのせます。



マカロニグラタン

5グラタン

加熱時間の目安(2皿分)約26分

4 dest / a 1 ///

[

- **●** マカロニはゆでてざるにあげ、サ ラダ油(分量外)をまぶします。
- ② 深めの耐熱容器に ②を入れ [手動] レンジ 強 約6分 加熱 し、マカロニ と合わせます。
- ❸ ②にホワイトソースの半量を加え *て*あえます。
- ❹ バター (分量外) をぬったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイト ソースを全体にかけて、上にチーズ を散らします。
- 6 ④を丸皿に並べ 5グラタン で焼き ます。
- 6 残りも同様にして焼きます。

ホワイトソース

作りかた

● 深めの容器に小麦粉とバターを入 れ手動レンジ強で加熱して泡立て 器でよく混ぜます。

2 牛乳を少しずつ加えながらのばし 手動 レンジ 強 で途中かき混ぜなが ら加熱します。

		分 量	カップ1	カップ2	カップ3
材		牛乳	カップ 1	カップ2	カップ3
	才	小麦粉 (薄力粉)	20g	30g	40g
料		バター	30g	40g	50g
		塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた	0	小麦粉、バターを加熱 手動 レンジ 強	約1分10秒	約1分40秒	約2分
	0	牛乳を加えて加熱 手動 レンジ強	4~5分	6~8分	11~12分

●焼きが足りなかったときは

具によっては飛び散ることがあります。

レンジ

加熱時間の目安(標準量)約5分

8冷凍めん

冷凍めん

(1ml=1cc)

作りかた

● 袋からめんを出し、陶磁器や耐熱 性の容器に入れ、指示量のお湯を入 れます。

- 2 8冷凍めんで加熱し、つゆまたは スープを入れ、よく混ぜます。
- ❸ 好みの具をのせます。

(ひとくちメモ)

● ゆでた野菜をのせる場合は、27ページ を参照します。



うどん



ラーメン

冷凍めんのコツ

●分量は

一度に標準量です。

●容器は

深さのある陶磁器や耐熱性のもので、 分量にあった大きさの容器を使います。

●お湯は熱いものを

お湯は熱湯を使います。ぬるま湯や 水を使う場合は「やや強」または「強」に します。

- **●**ラップまたはふたはしないで
- ●めんの種類によって

めんの種類(保存状態)によって仕上 がり調節を使います。 (お湯を使った場合)

常温、冷蔵保存タイプめん

標準 ... 冷凍めん

やや強

・具(冷凍)のついた冷凍めん

●インスタントめんは

上手には出来ません。インスタント ラーメン、ヌードルについては28ペ ージを参照します。

●加熱が足りなかったときは

| |手動||レンジ|強|で、様子を見ながら 加熱します。



カトキチ「讃岐麺」



カトキチ「信州麺」



日清「ラーメン屋さん」

お菓子・パン



チーズチップス

レンジー強

4分30秒 ~5分



カロリー 約340kcal

材料


スライスチーズ(4等分する)………… 3枚 「白ごま、黒ごま、パプリカ、青のり粉、 ドライパセリ、スライスアーモン ド、荒びきブラックペッパー、カ レー粉、桜えびなど ……… 各少々

作りかた

- チーズに●の中から好みのものを 選んでのせます。
- ❷ 丸皿にオーブンシートを敷き、①の チーズを、間隔をあけて円周上に並べ 手動 レンジ 強 4分30秒~5分 途中様 子を見ながら、加熱します。

(ひとくちメモ)

型抜きで工夫をするときれいです。





べっこうあめ

2分40秒 レンジ 強

~3分20秒




カロリー 約150kcal

材料	
砂糖	 大さじ
水 …	 大さじ

作りかた

- 小さめの耐熱容器に砂糖と水を入 れて 手動 レンジ 強 2分40秒~3分20秒 加熱し、少し黄色に色づいたら取り出 します。
- ❷ 熱いうちに①をアルミホイルの上 に好みの大きさに流し、楊枝をつけ ます。冷めたらアルミホイルからは がして取ります。



焼きいも

60~65分




カロリー(1本分) 約310kcal

材料・作りかた

さつまいも(1本約250gのもの・2~ 4本) は丸皿に並べ 手動 オーブン 2 10℃ 60~65分 焼きます。

(ひとくちメモ)

● じゃがいも(1個130~150gのもの・2 ~4個)も同様にして焼き、ベークドポテ トに。



スティックパイ

オーブン

20~22分



カロリー 約410kcal

材料

冷凍パイシート(10~15分間室温で解凍す	てる
1	0
シナモンシュガー	遃

作りかた

- 生地をラップの間にはさみ、めん 棒で3mmの厚さにのばし、たんざく に切って、ねじります。
- ❷ 丸皿にオーブンシートを敷いて① を並べ 手動 オーブン 200℃ 20~22 分焼きます。

熱いうちにシナモンシュガーをかけ ます。

大福もち





カロリー(1個分) 約160kcal


材料・作りかた

切りもち1切れ(約50g)は水にくぐら せてから片栗粉を敷いた皿にのせ「手 動 レンジ 強 約40秒 加熱します。 ふくらんだもちの上にひと口大に丸 めたあんをのせて包み込みます。





カップケーキ



カロリー(1個分) 約140kcal


材料(直径8cmの菊型アルミケース9個	3分)
	··· 80g
❷ [ベーキングパウダー 小る	きじ¼
砂糖	
バター(室温にもどす)	··· 80€
卵(ときほぐす)	··1½個
バニラエッセンス	少々

作りかた

- バターはハンドミキサーでよく練 り、砂糖を加えてさらによく混ぜます。
- ❷ 卵を加え、クリーム状になるまでよ く混ぜ、バニラエッセンスを加えます。
- ❸ △をふるい入れ、木しゃもじでさ っくりと混ぜます。
- ◆ ③をアルミケースに分け入れ、丸 皿に並べ
- 6 手動 オーブン 予熱 180℃ 約17分 で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら④ を入れ焼きます。

(ひとくちメモ)

● ハンドミキサーがない場合は泡立て器を使います。



BETWEEN ALLEGATION OF A LEAST OF A LITTLE OF A LITTLE

マドレーヌ

180℃ オーブン 約17分 孫ぞ

カロリー(1個分)約180kcal

約20分

オーブン

烧

フルーツクラフティー




カロリー(1皿分) 約1800kcal

材料(直径10cmの金属製マドレーヌ型5個分)
⊕ 「小麦粉(薄力粉)
砂糖 50g バター 50g
卵(ときほぐす) 大1個
日
ししモンの皮(すりおろす) ¼個分

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって型紙 を敷きます。
- 2 バターは容器に入れ (手動) レンジ 中 3~4分 加熱します。
- ❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立て、砂糖を加え、もったりするまで 泡立てます。 Bを加えて混ぜ、Aをふ るい入れ木しゃもじで練らないよう に混ぜ、②を加えて手早く混ぜます。
- ₫ ③を型に分け 入れ、丸皿に並べ きます。



予熱 180℃ 約17 分で予熱をし、予

熱終了音が鳴ったら④を入れ焼きま

(ひとくちメモ)

- ●とかしバターはあたたかいものを使い
- 菊型アルミケース(直径8cm)で焼くと きは6個に分けて焼きます。
- ハンドミキサーがない場合は泡立て器 を使います。

材料(直径約23cmの耐熱性焼き皿1皿分)


		- 140111111	
A	小麦粉(薄力	粉) ·················· パウダー ······	60e
ΟĮ	ベーキング	パウダー	小さじ¼強
		••••••	
バタ	ー(室温にも	どす)	70g
卵(と	ときほぐす) …		1½個
ſ	アーモンド	プードル	90g
₿	レモン汁 …		小さじ1
[ラム酒	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	大さじ1
好み	のくだもの		適量
-			

作りかた


- 型に薄くバター(分量外)をぬり小 麦粉(分量外)を軽くふっておきます。
- ❷ バターをハンドミキサーで白っぽ くなるまで練り、粉砂糖を加えてさ らによく混ぜます。卵を加えてクリ ーム状になるまで混ぜ、®を加えてさ らに混ぜます。 🖾 をふるい入れ、木し やもじでさっくりと混ぜます。
- ❸ ①の型に②を入れて平らにし、くだ ものを並べて丸皿にのせます。
- 4 手動 オーブン 予熱 180℃ 約20分 で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら ③ を入れ焼きます。

(ひとくちメモ)

- 缶詰など汁気のあるくだものは、汁気 をきってから使います。
- ハンドミキサーがない場合は泡立て器 を使います。



絞り出しクッキー 型抜きクッキー



材料(丸皿1枚分)

バター(室温にもどす)

小麦粉(薄力粉)

卵(ときほぐす)

バニラエッセンス・

さらによく混ぜます。

で約1時間休ませます。

砂糖

作りかた

ます。

で焼きます。

(ひとくちメモ)

を使います。

カロリー

がターはハンドミキサーで白っぽ

くなるまでよく練り、砂糖を加えて、

❷ 卵を加えてクリーム状になるまで

よく混ぜ、バニラエッセンスを加え

❸ 小麦粉をふるいながら加え、木し

ゃもじでさっくりと混ぜます。ひと

つにまとめてラップで包み、冷蔵室

◆ 生地をラップの間にはさみ、めん

⑤ 上のラップをはずし、直径3cmの

型で抜き、アルミホイルを敷いた丸皿

に並べ (手動) オーブン 160℃ 24~28分

◆ ハンドミキサーがない場合は泡立て器

棒で5mmの厚さにのばします。


}	

約900kcal

110g

40g

. ½個



カロリー

材料(丸皿1枚分)

バター(室温にもどす)

バニラエッセンス …

小麦粉(薄力粉):

卵(ときほぐす)…

砂糖


作りかた




約870kcal

大さじ2

. 小る





カロリー 約1730kcal

パウンドケーキ

150℃

● 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れます。

ドライフルーツ(小さく切ったもの)…適量

❷ 丸皿にアルミホイルを敷いて①を 絞り出し、上にドライフルーツを飾り 手動 オーブン 160℃ 24~28分 で焼き ます。

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき 切るようにさっくりと混ぜ、練らない ようにします。

●生地がベタつくときは

粉をさらに足すと粉っぽくなり、口当り が悪くなりますのでラップで包み、冷蔵 室でしばらく冷やしてから作ります。

●生地の大きさや厚みは

そろえます。大きさや厚みが違うと、 焼き上がりにむらができます。

●焼き上がったらすぐ取り出して そのまま加熱室に置くと、余熱でこげ すぎることがあります。

●生地の保存は


冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くら いもちます。ラップに包んで保存して おきます。

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を敷きます。
- ② ボールにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を2回に分けて加 え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加 えます。卵を少しずつ加えながら混 ぜ、ドライフルーツを加えて木しゃも じで混ぜ合わせます。〇を合わせて ふるい入れ、練らないようにして混 ぜます。
- ❸ ②を型に入れ、型を軽く落して生 地を詰め、生地の中央をくぼませて 表面をならし、丸皿にのせます。
- 4 手動 オーブン 予熱 150℃ 約55分 で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら③ を入れ焼きます。

(ひとくちメモ)

• ドライフルーツの代わりに、薄切りの バナナ(約100g)ときざんだチョコレート (約30g)を加えてチョコバナナケーキに してもよいでしょう。



デコレーションケーキ(スポンジケーキ)

6ケーキ	レンジ オーブン	
------	-------------	--

加熱時間の目安 約41分 カロリー 約1150kcal

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分	})
小麦粉(薄力粉)	
砂糖	100€
卵(卵黄と卵白に分ける)	… 3個
バニラエッセンス	
○	さじ1
ホイップクリーム	·適量
くだもの、アーモンド き	子適量

作りかた

● 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴった りと敷きます。〇を合わせ「手動」レン ジ中 約1分30秒 加熱して溶かします。

❷ ボールに卵白を入れ、ハンドミキサ ーで軽く泡立 てて砂糖を加 え、ツノが立 つまで泡立て ます。

(別立て法)



❸ 卵黄を混ぜ入れてバニラエッセン スを加えます。

◆ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもで 練らないように、さっくりと混ぜ、△ を加えて手早く混ぜます。

⑤ 一気に型に流し入れ、型をトント ンと軽く落として空気を抜き、丸皿に のせ 6ケーキ で焼きます。

6 型ごと10~20cmの高さから落とし て焼き縮みを防ぎ、型から取り出し て硫酸紙をはがします。充分に冷ま し、クリームやくだものなどで飾り ます。

共立て法の作りかた

❷ ボールに卵を割り入れ、ハンド ミキサーで七分通り泡立てます。 砂糖を加え、もったりするまで泡 立てて(生地で「の」の字が書ける)

からバニラ エッセンス を加えます。 作りかた④ から同様に します。

ケーキのコツ

●直径15~24cmのケーキが作れます。

材料	大きさ	直径15cm	直径21cm	直径24cm
	麦 粉 力粉)	60g	130g	180g
砂料	a	60g	130g	180g
èВ		2個	4個	6個
バさ	7 —	10g	25g	30g
牛乳	l l	小さじ2	小さじ4	小さじ5
作	0	約1分10秒	約1分50秒	約2分
作りかた	6	[6ケーキ]		
た	•	弱	θ	強
加熱の目	時間 安	約34分	約41分	約44分

●加熱室が熱いときは

オープン トースター・グリル 7トースト使 用後で、加熱室が熱いと焼き色が濃いめ になります。

●ケーキの型は

底は取りはずしができ、側面は止め金 などのないフラットなものを使います。

●卵やボールはあたためると 泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては充分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。


●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



スポンジケーキ作りのポイント

断面			THE PARTY.	
状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)がつまっている ●固くしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	●表面に目立つシワがある●全体にきめがあらい●中央部が沈む	●部分的に目のつまったところがある る ●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)●生地を長時間放置した●砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボールに残っている泡の消えた生地を、 型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて 卵の泡がつぶれた(切るように混ぜ る)	●溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)



バターロール (ロールパン)

オーブン 熱ぞ

170℃ 約17分

· ひとつまみ

(1ml=1cc)

カロリー(1個分) 約150kcal

材料(6個分)
○ 【 小麦粉(強力粉) ·························· 150g 砂糖 ························大さじ2強(約20g) 塩 ····································
ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要のもの)
································ 小さじ 1(約2.5g)
「ぬるま湯(約40℃) 20~30ml
厨 卵(ときほぐす)····································
バター(室温にもどす) ······ 25g
〈つやだし用卵〉
「卵

作りかた

↓塩 …

- ボールに倒とドライイーストをふ るい入れ、Bを加えて手で軽く混ぜ、 バターを少しずつ加え、よく混ぜて ひとまとめにします。
- ❷ 生地がベトつかなくなり、ボールか らくるんと離れるようになるまでよく こねます。
- ❸ 台にたたきつけてのばしたり、半分

に折って押し たりしながら 約15分こね、 生地を丸めま す。



◆ バター(分量外)を薄くぬったボー ルに入れ、霧を吹き、ラップか固く 絞ったぬれぶきんをかけます。

丸皿にのせて 手動 オーブン 発酵 50~60分 発酵させます。



6 生地が2~2.5倍に発酵したら指に 小麦粉をつけ、生地の中央を刺して みて、指の穴

がそのまま残 れば発酵は充 分です。



⑥ ボールをふせて生地を取り出し、手 で軽く押して

中のガスを抜 きます。



② 生地をスケッパー(または包丁) で6個(1個約46g)に切り分けます。

手でちぎると 生地がいたん でふくらみが 悪くなります。



❸ 生地のひとつひとつを手のひら

か、のし台で 表面がなめら かになるよう に丸めます。



❷ 丸めた生地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんをかけて生地の温 度が下がらないようにして約20分休 ませます。(ベンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ

せるようにし ながら円すい 形にし、さら にめん棒で細 長い三角形に のばします。



● 三角形の底辺からクルクルと巻 き、バター(分量外)を薄くぬった丸 皿に巻き終り を下にして並

0 800 べます。 Ø Ø

❷ 生地に霧を吹き手動 オーブン 発酵 20~30分 生地が2~2.5倍になるまで発 酵させます。

❸ 表面につやだし用卵を薄く、てい ねいにぬります。

● 手動 オーブン 予熱 170℃ 約17 分で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら (3)を入れて焼きます。

(ひとくちメモ)

• 作りかた①の材料を全部もちつき機 に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作 れます。この場合、ぬるま湯は20~25℃ まで冷まして使います。

バターロールのコツ

●牛乳は室温にもどして

冷蔵室から出したての冷たいものを使 うと、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度

25~27℃が最適です。夏場のように室 温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様 子を見ながら時間を追加してください。

●生地が乾燥しないように

固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹 いたり湿り気をあたえます。表面が乾 燥するとふくらみが悪くなります。

●生地の扱いはていねいに

手のひらで軽く扱います。ちぎったり、 形が悪くやり直したりすると、生地が いたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面にぬります。た っぷりぬると丸皿に流れ落ち、パンの 底がこげてしまいます。

●発酵しすぎたパン生地は

きれいにふくらみません。ピザや揚げ パンにするとよいでしょう。

お菓子・

パ